

# Montageanleitung für ABACUS-TV

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses hochwertigen Lautsprechersystems. Wir sind uns sicher, daß Sie nach erfolgter Installation viele Jahre Freude und Nutzen haben werden.

Die Installation ist ganz einfach:

1. Drehen Sie bitte bei beiden Boxen den linken Regler für die Eingangsempfindlichkeit auf "1" (ganz nach links).
2. Stellen Sie bitte den rechten Regler auf 64 Hz (Mittelstellung).
3. Schalten Sie die Box aus (rechter Kipphebel).
4. Schalten Sie die Abschaltautomatik ein (linker Kipphebel). Alternativ können Sie die Boxen auch auf Dauerbetrieb stellen, wenn Sie die Stromzufuhr z.B. zentral über eine Steckerleiste ein- und abschalten.
5. Stöpseln Sie die Chinch-Stecker vom Signalkabel (Miniklinkenstecker 3,5mm zu Chinch) an die linke Box (weißer Stecker) und an die rechte Box (roter Stecker) an. Dazu müssen Sie evtl. das Kabel an der Chinch-Seite auftrennen in rechts und links.
6. Verbinden Sie die Boxen mit dem Stromnetz.
7. Schalten Sie Ihren Fernsehapparat ein und eine normale Lautstärke an.
8. Stöpseln Sie jetzt das Signalkabel (Miniklinkenstecker 3,5mm) in den Kopfhörerausgang Ihres Fernsehgerätes an.
9. Drehen Sie nun am Empfindlichkeitsregler beider Boxen (linker Regler) vorsichtig solange nach rechts, bis die Lautstärke Ihnen angenehm erscheint. Erfahrungsgemäß ist das im Bereich 3 - 5 der Fall. Grundsätzlich sollten beide Boxen etwa die gleiche Einstellung haben. Es empfiehlt sich, den Klang ausbalanciert einzustellen.
10. Sollten Sie für eine Musikdarbietung mehr Bass benötigen, so stellen Sie den rechten Regler beider Boxen auf 32 Hz.

Das war´s - ich wünsche Ihnen allzeit einen guten Klang und einen verständlichen Sprachempfang.

Sollten Sie Fragen haben, so rufen Sie bitte an - wir helfen gern!

Ihr Hörakustikermeister

Dr.-Ing. Roland Timmel

Stand: 07.04.2011